

V / F 変換器取扱説明書

名称：V F 変換器
型式：V F 5 0 0 - x

福富設計事務所 担当 福富
作成 2 0 0 2 年 0 2 月 1 0 日

本変換器はアナログ量（電圧 0 ～ 5 V と 1 0 V，電流 4 ～ 2 0 m A）を周波数に変換する V / F 変換器です。
変換する周波数も 7 種類の形式の中から広範囲に選ぶことができます。


仕様

入力：範囲 最低 - 1 5 V，最大 + 1 5 V
差動入力
入力インピーダンス 1 0 0 K ～ 2 0 0 K
出力：最大定格 1 6 V，3 0 m A 以下
最大出力周波数 5 0 0 K p p s
精度：F . S . 1 0 0 K p p s 以下 0 . 0 2 %
F . S . 1 0 0 K p p s 以上 0 . 0 5 %
消費電力：1 W 以下
使用温度範囲： 0 ～ 4 0
外形寸法：8 0 × 5 0 × 部品実装高さ（最大）1 1 m m

調整手順

オフセット調整：
T B 1 - 4，5，6 を接続し、出力周波数が 0 p p s になる様に V R 2 を調整する。
ゲイン調整：
T B 1 - 4 と 5 間に 5 V 又は 1 0 V を入力してその形式における最大出力周波数になる様に調整する。
注：オフセットを最初に調整する。

回路概要



注 1 . 供給電源にはリニア電源を使用の事
注 2 . G1 と信号 GND を接続

型式別出力周波数

形式	入力範囲	JP4	JP5	JP6	出力周波数[kpps]	精度[%]
Type-1	0 ～ 5 V	c - b 接続	c - b 接続	開放	0 . 0 ～ 1 0 0 . 0	0 . 0 2 5
	0 ～ 1 0 V	c - a 接続	c - a 接続	開放	0 . 0 ～ 1 0 0 . 0	
	4 ～ 2 0 m A	c - b 接続	c - b 接続	接続	2 0 . 0 ～ 1 0 0 . 0	
Type-2	0 ～ 5 V	c - b 接続	c - b 接続	開放	0 . 0 ～ 2 0 0 . 0	0 . 0 5
	0 ～ 1 0 V	c - a 接続	c - a 接続	開放	0 . 0 ～ 2 0 0 . 0	
	4 ～ 2 0 m A	c - b 接続	c - b 接続	接続	4 0 . 0 ～ 2 0 0 . 0	
Type-3	0 ～ 5 V	c - b 接続	c - b 接続	開放	0 . 0 ～ 3 0 0 . 0	0 . 0 5
	0 ～ 1 0 V	c - a 接続	c - a 接続	開放	0 . 0 ～ 3 0 0 . 0	
	4 ～ 2 0 m A	c - b 接続	c - b 接続	接続	6 0 . 0 ～ 3 0 0 . 0	
Type-4	0 ～ 5 V	c - b 接続	c - b 接続	開放	1 0 . 0 ～ 5 0 0 . 0	0 . 0 5
	0 ～ 1 0 V	c - a 接続	c - a 接続	開放	1 0 . 0 ～ 5 0 0 . 0	
	4 ～ 2 0 m A	c - b 接続	c - b 接続	接続	1 0 0 . 0 ～ 5 0 0 . 0	
Type-5	- 5 ～ 5 V	c - b 接続	c - b 接続	開放	0 . 0 ～ 1 0 0 . 0	0 . 2
Type-6	- 5 ～ 5 V	c - b 接続	c - b 接続	開放	0 . 0 ～ 2 0 0 . 0	0 . 2
Type-7	特殊仕様				0 . 0 ～ 1 0 , 2 0 , 5 0	0 . 0 2

タイプ 5，6 は電源電圧の影響を受ける為、温度変動の少ない電源を選択する必要があります。

外形図

